

i-mop lite / i-mop 36 / i-mop 40 / i-mop 40 Pro


Apkope pēc lietošanas



Noskenē QR kodu un apskati i-mop apkopes video.



1. Atvieno akumulatoru, nospiežot fiksatoru un izvelkot akumulatoru norādītajā virzienā.



2. Ievieto akumulatoru lādētājā.




3. Atvieno netīrā ūdens tvertni no iekārtas.



4. Iztukšo netīrā ūdens tvertni tam paredzētajā vietā.



5. Izskalo netīrā ūdens tvertni trīs reizes, pirms skalošanas to rūpīgi sakratot.



6. Atvieno tīrā ūdens tvertni, iztukšo to un izskalo trīs reizes.




7. Atvieno uzsūkšanas sliedi, velkot to aiz vidusdaļas norādītajā virzienā.



8. Rūpīgi notīri uzsūkšanas sliedi zem tekoša ūdens, izmantojot birsti.



9. Atvieno birstes, pagriežot tās par pusapgriezti pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz jūtama pretestība.



10. Rūpīgi izskalo birstes zem tekoša ūdens un atstāj tās nožūt.



11. Notīri i-mop mazgāšanas pamatni un birstu stiprinājumu zonu ar mitru mikrošķiedras drānu.



12. Atvieno ūdens padeves cauruli un rūpīgi izskalo to.



13. Notīri visu i-mop korpusu ar mitru mikrošķiedras drānu.



14. Saliec i-mop grīdas mazgāšanas iekārtu un sagatavo to darbam.