



Instrukcija ir paredzēta tikai ātra ieskata gūšanai iekārtas darbībā, un tā neaizvieto vispārējo lietošanas pamācību. Pirms iekārtas izmantošanas izlasiet vispārējo lietošanas pamācību, un stingri sekojiet visiem norādījumiem.

SAGATAVOŠANĀS DARBAM & IEKĀRTAS VADĪBA



1




2







3




5




6




7







8






9




APKOPE

			
Iztīriet netīrā ūdens tvertni.	Pārbaudiet, vai pludiņš netīrā ūdens tvertnē nav bojāts, ir tīrs, brīvi kustās.	Pārbaudiet, vai mazgāšanas līdzekļa izplūdes filtrs ir tīrs.	Pārbaudiet, vai birste ir tīra. Ja nepieciešams - nomainiet to.

	
Pārbaudiet, vai savācējsliede ir tīra, un gumijas nav nolietojušās.	

SAVĀCĒJSLIEDES GUMIJU NOMAĪŅA

- atskrūvējiet gumiju fiksējošos stiprinājumus;
- noņemiet abus stiprinājumus;
- noņemiet gumiju;
- mainiet gumiju, līdz visas četras tās malas ir tikušas izmantotas kontaktā ar grīdu un ir nolietotas, vai uzlieciet jaunu gumiju;
- uzlieciet atpakaļ stiprinājumus, pieskrūvējiet tos;



BIRSTES UZSTĀDĪŠANA / ATVIEŅOŠANA

Birstes uzstādīšana:

- Nolieciet birsti uz zemes, priekšā iekārtai. Spiežot rokturi uz leju, paceliet iekārtas priekšpusi, pastumiet iekārtu uz priekšu, lai tā atrodas virs birstes. Laidiet iekārtu lejā kad birste atrodas centrā, tieši zem birstes aizsarga. Atkārtoti spiediet braukšanas sviru, līdz birste sāk griezties.

Birstes atvienošana:

- Spiežot rokturi uz leju, paceliet iekārtas priekšpusi, atkārtoti nospiediet braukšanas sviru. Kad pāris reizes nospiedīsiet braukšanas sviru - birste atvienosies